

REF100

REF100 referee watch – instrukcja obsługi

1. Przyciski



2. Funkcje

Aby podświetlić ekran użyj przycisku **A**

Aby przełączać pomiędzy funkcjami użyj przycisku **C**

Data i godzina	Alarm [AL]	Stoper [ST]	Alternatywna godzina [DT]	Odliczanie [TA]

2.1. Data i godzina

▪ Ustawianie daty i godziny:

Aby ustawić datę i czas przejdź do funkcji data i godzina po czym przytrzymaj przycisk **D** przez 2 sekundy do momentu aż sekundy zaczną migać. Następnie przyciskiem **B** ustaw właściwy czas oraz zatwierdź przyciskiem **C**. Gdy ustawisz prawidłową datę oraz godzinę zatwierdź ustawienia przyciskiem **D**.

2.2. Alarm [AL]

▪ Aktywacja / dezaktywacja alarmu:

Aby aktywować/deaktywować alarm przejdź do funkcji alarm i użyj przycisku **D**. Gdy w prawym dolnym rogu wyświetla się alarm jest aktywny.

▪ Ustawianie alarmu:

Aby ustawić alarm przejdź do trybu alarm i przytrzymaj przycisk **D** przez 2 sekundy aż czas zacznie migać. Następnie za pomocą przycisku **B** ustaw oczekiwaną godzinę alarmu. Używając przycisku **C** przejdziesz do nastawiania minut. Po ustawieniu oczekiwanego czasu zatwierdź przyciskiem **C**.

2.3. Stoper [ST]

▪ Uruchamianie stopera: użyj przycisku **B**

▪ Resetowanie stopera: zatrzymaj stoper i użyj przycisku **D**

▪ Wskazania stopera:

- Milisekundy (górny wskaźnik)
- Minuty i godziny (środkowy wskaźnik)
- Sekundy (dolny wskaźnik)

2.4. Alternatywna godzina [DT]

- Funkcja alternatywnej godziny umożliwia ustawienie dodatkowego zegara z np. czasem innego kraju. Funkcja działa w taki sam sposób jak funkcja data i czas

2.5. Odliczanie [TA]

▪ Ustawianie odliczenia:

Aby ustawić oczekiwaną wartość przejdź to funkcji odliczanie i przytrzymaj przycisk **D** przez 2 sekundy do momentu aż czas nie zacznie migać. Następnie za pomocą przycisku **B** wybierz oczekiwaną wartość i zatwierdź przyciskiem **C**

▪ Uruchamianie odliczania: użyj przycisku **B**

▪ Resetowania odliczania: zatrzymaj odliczanie i użyj przycisku **D**

REF100

REF100 referee watch – instrukcja obsługi

1. Przyciski



2. Funkcje

Aby podświetlić ekran użyj przycisku **A**

Aby przełączać pomiędzy funkcjami użyj przycisku **C**

Data i godzina	Alarm [AL]	Stoper [ST]	Alternatywna godzina [DT]	Odliczanie [TA]

2.1. Data i godzina

▪ Ustawianie daty i godziny:

Aby ustawić datę i czas przejdź do funkcji data i godzina po czym przytrzymaj przycisk **D** przez 2 sekundy do momentu aż sekundy zaczną migać. Następnie przyciskiem **B** ustaw właściwy czas oraz zatwierdź przyciskiem **C**. Gdy ustawisz prawidłową datę oraz godzinę zatwierdź ustawienia przyciskiem **D**.

2.2. Alarm [AL]

▪ Aktywacja / dezaktywacja alarmu:

Aby aktywować/deaktywować alarm przejdź do funkcji alarm i użyj przycisku **D**. Gdy w prawym dolnym rogu wyświetla się alarm jest aktywny.

▪ Ustawianie alarmu:

Aby ustawić alarm przejdź do trybu alarm i przytrzymaj przycisk **D** przez 2 sekundy aż czas zacznie migać. Następnie za pomocą przycisku **B** ustaw oczekiwaną godzinę alarmu. Używając przycisku **C** przejdziesz do nastawiania minut. Po ustawieniu oczekiwanego czasu zatwierdź przyciskiem **C**.

2.3. Stoper [ST]

▪ Uruchamianie stopera: użyj przycisku **B**

▪ Resetowanie stopera: zatrzymaj stoper i użyj przycisku **D**

▪ Wskazania stopera:

- Milisekundy (górny wskaźnik)
- Minuty i godziny (środkowy wskaźnik)
- Sekundy (dolny wskaźnik)

2.4. Alternatywna godzina [DT]

- Funkcja alternatywnej godziny umożliwia ustawienie dodatkowego zegara z np. czasem innego kraju. Funkcja działa w taki sam sposób jak funkcja data i czas

2.5. Odliczanie [TA]

▪ Ustawianie odliczenia:

Aby ustawić oczekiwaną wartość przejdź to funkcji odliczanie i przytrzymaj przycisk **D** przez 2 sekundy do momentu aż czas nie zacznie migać. Następnie za pomocą przycisku **B** wybierz oczekiwaną wartość i zatwierdź przyciskiem **C**

▪ Uruchamianie odliczania: użyj przycisku **B**

▪ Resetowania odliczania: zatrzymaj odliczanie i użyj przycisku **D**